



Stufe 1 - Heizung oben
Stufe 2 - Heizung unten
Stufe 3 - Heizung oben und unten



Gehäuse und
Becken



Festanschluß
oder Schuko-Stecker 16A
230V/1~/N/PE

Kabel 1 - 180 EWKF 3G1,5 qmm	013.00005	Einbaugerät PommesFrites-Wärmer BPWE40 230V 1,0kW	Änderung			
SI - Stufenschalter	800417		a			
			b			
			c			
			Version	1,2		
H1 - Heizlampe oben gelb 230V	800213	 Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG Sudetenstraße 5 D-87471 Durach Tel: +49(0)831/697247-0, Fax: -15 www.linduktion.de	Do-Turn	None		
H2 - Heizlampe unten gelb 230V	800213					
R1 - Heizung Strahler oben 230V/400W	300660					
R2 - Heizung Becken unten 230V/400W	300503					
			Schaltplan BPW-17/1			
					03.06.15	Hönel